汎用型 ブローノズル

●ご使用前に必ずお読みください。

- ◆ このたびは、ブローノズルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ◆ 本体の銘板にて、型式、品番がご注文の製品に相違ないかをご確認ください。



この取扱説明書の内容は予告無しに変更します。 また、取扱説明書中の図、及び表示は実際の仕様を 保証するものではありません。

この取扱説明書を製造者の許可なくして変更、複製することを禁じます。

- 1. ブローノズルをご使用されるにあたっては、送風機、熱風発生機等の性能を充分に 把握し、それぞれの性能を充分考慮して、各選定をおこない、使用してください。
- 2. ブローノズルにはエア、または蒸気以外の流体を絶対に供給しないでください。
- 3. ブローノズルは精密な製品です。衝撃を与えると破損や変形をおこしますので、慎重に取り扱ってください。また、運搬時や取り付け時に落下しないよう、充分に注意してください。
- 4. 熱風を吐出させる場合は、周囲の環境を充分に考慮して、断熱施工やカバーの設置などにより、火傷対策や環境対策措置を施してください。
- 5. ブローノズルの耐熱温度は約350°Cです。それ以上のエアを供給すると熱による 変形やエア漏れが生じ、重大な事故に繋がる可能性があります。
- 6. ブローノベルの耐圧力はO. 1 MPaです。それ以上のエアを供給すると破裂やエア漏れが生じ、重大な事故に繋がる可能性があります。
- 7. ブローノズルの型式、スリット巾、スリット長さによって、経済的使用吐出風速が決まっています。これ以上の風速で使用した場合、精度定格以上の左右のバラツキが発生します。
- 8. ブローノズルにはOリングとフランジパッキンを使用しています。長期間、高温で使用した場合、劣化が早くなり、エア漏れが発生する可能性がありますので、定期的にエア漏れのチェックをおこなってください。



株式会社 竹綱製作所

①付属の固定金具にてブローノズルを取り付けて固定してください。 このとき、先端側固定金具用ルーズボルトとブローノズル先端のナット に約3mm以上の隙間を確保して、固定金具をルーズボルト用固定ナット にて任意の位置に固定してください(ブローノズルの熱膨張による伸縮 吸収のため)。

※約3mm以上の隙間を確保せず、ブローノズルにエアを供給した場合、 熱膨張により、ブローノズルのスリット部が破裂する場合があります。

②必要に応じて高さを調節してください。

先端側ルーズボルト用固定ナットとエア 供給口側の固定金具固定ビスを緩めて 任意の高さに調節してください。





先端側

エア供給口側

③必要に応じてスリット吐出角度を調節してください。

付属の角度調節金具(取り付けビス付き)を取り付けることにより、吐出スリットの角度を任意に調節できます。 下記の手順に従って角度調節金具を取り付けてください。



エア供給口の固定金具と合フランジを 取り外してください。



再度、左右のビスのみで合 フランジを取り付けてくださ い(上下のビスは外してお いてください)。



けてください。



付属の角度調節金具を固定 角度調節金具を上下のビスでブロ 金具へ付属のビスで取り付 一ノズルへ取り付けてください。

角度調節金具を取り付けている上下のビスを緩めて、吐出スリットの吐出角度調節したあと、再度、角度調節 金具をしっかりと固定してご使用ください。

- (1)エア供給ロへ口径に合ったフレキホースにて配管してください。
 - 高圧エアを供給する場合、接続ホースが抜ける可能性がありますので、締結には充分ご注意ください。
- ②オプションにて、管用ネジ付エア供給ロ、またはJIS5K相当フランジ付エア供給口をお求めになった場合は、 下記に従って、エア供給口を交換後、配管してください。

《管用ネジ付エア供給口》



エア供給口の固定金具と合フランジを取 り外してください。



管用ネジ付エア供給口を取り付けてくだ さい。また、必要に応じて固定金具も取り 付けてください。



管用ネジ付エア供給口を取り付け後、エア 漏れが無いように確実に配管してください

《JIS5K相当フランジ付エア供給口》



エア供給口の固定金具と合フランジを取り外してください。



JIS5K相当フランジ付エア供給口を取り付けてください。また、必要に応じて固定金具も取り付けてください。




JIS5K相当フランジ付エア供給口を取り付け後、エア漏れが無いように確実に配管してください

- ①圧力0. 1MPa以下、温度350℃以下のエア、熱風、蒸気を供給してください。
- ②ブローノズルの型式、及びスリット巾によって、経済的使用吐出風速が決まっています。この経済的使用吐出風速以上の風速でご使用になられた場合、精度定格(左右の風速のバラツキ)±3.5%以内を確保できない可能性がありますので、ご注意ください。

- ブローノズルは簡単に内部の分解清掃、及びメンテナンスできます。
- (1)エア漏れや劣化によりフランジパッキン、及びOリングを交換する場合
 - ・エア供給口の4ヶ所のネジを外し、固定金具、及び合フランジを取り外して、フランジパッキン、またはOリングを交換してください(フランジパッキン、またはOリングの購入は当社にお申し付けください)。
- ②ブローノズル内部の汚れや、内部に蓄積した異物等を除去する場合
 - ・先端側のルーズボルト、固定金具、ルーズボルト用固定ナットを外してから、スリット管先端のロックビスを 外し、スリット管を抜いてください。

主管、及びスリット管をブラシ(柔らかいもの)等で清掃してください。汚れがひどい場合は水洗浄をおこなってください。



③交換、及び清掃後は逆の順序で組み立ててください。ロックビスを取り付ける場合は、スリット管を回転させなが ら、ネジ穴の位置を確認して取り付けてください。



熱風発生機

製 造 販売元



株式会社 竹綱製作所

本 社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号 TEL (06) 6785-6001代 FAX (06) 6785-6002 東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

TEL (03) 5710-2001(代) FAX (03) 5710-2005

ホームページ www.taketsuna.co.jp

